




SUN, SURF AND SAND



Type 32 temps, 4 murs, 1 RESTART
Chorégraphe Annie Corthesy (16 juin 2013)
Musique Sun, Surf and the Sand (Wesley Dennis)
Niveau Débutant
Dernière mise à jour

17 juin 2013

Intro : 16 temps

RUMBA BOX FORWARD, RUMBA BOX BACKWARD

1-2 PD à droite, PG à côté du PD
3-4 PD devant, pause
5-6 PG à gauche, PD à côté du PG
7-8 PG derrière, pause

SLOW COASTER STEP, HOLD, STEP, ¼ TURN RIGHT, CROSS, HOLD

1-2 PD derrière, PG à côté du PD
3-4 PD devant, pause
5-6 PG devant, ¼ de tour à droite et transfert sur PD
7-8 PG croisé devant PD, pause

* 7^{ème} mur **RESTART** (vous êtes face à 9h00)

GRAPEVINE RIGHT, HOLD, CROSS ROCK, SWAY, SWAY

1-2 PD à droite, PG derrière PD
3-4 PD à droite, pause
5-6 PG croisé devant PD, revenir sur PD
7-8 PG à gauche en balançant les hanches à gauche, PD à droite en balançant les hanches à droite

GRAPEVINE LEFT, HOLD, CROSS ROCK, SWAY, SWAY

1-2 PG à gauche, PD derrière PG
3-4 PG à gauche, pause
5-6 PD croisé devant PG, revenir sur PG
7-8 PD à droite en balançant les hanches à droite, PG à gauche en balançant les hanches à gauche

RECOMMENCEZ AU DEBUT, AMUSEZ VOUS, SOURIEZ !